



電子漫画塾

でんしまんがじゅく

マンガカセット

M・01



ドラゴンボール

とりあつかいせつめいしょ

取扱説明書

© バードスタジオ / 集英社・フジテレビ・東映動画

© BANDAI 1995 MADE IN JAPAN

ちゅうい ご注意

★お使いになる前に、電子漫画塾 本体の取扱説明書
をお読みください。

★電子漫画塾 を初めて使うときは、裏側の電池カ
バーを開けて、電池をセットしてください。
電池についての詳しい説明は、本体の取扱説明書
の35ページにあります。

★マンガカセットを抜き差しするときは、必ず電源
スイッチを切ってからにしてください。

| | |
|-----------------------------------|----|
| マンガカセットドラゴンボールZで パワーアップ! | 2 |
| スタンプを使いこなす | 6 |
| モンタージュでキミだけのキャラクターを作ろう | 8 |
| パラパラアニメを楽しもう | 11 |
| ドラゴンボールZスタンプ一覧 | 12 |



マンガカセットドラゴンボールZ^{ゼット}

ドラゴンボールZ^{ゼット}の世界^{せかい}へようこそ!マンガカセット
トで^{でんし まんがじゅく}電子漫画塾のパワーがグンとアップするぞ!
マンガカセットの機能^{きのう}は、スケッチ画面^{が めん}、オープニング
画面^{が めん}、パズル画面^{が めん}のどれかを開いてから使おう。

スタンプ

人気^{にん き}キャラクターのポーズや背景^{はいけい}のスタンプがそ
ろっているよ。お絵描^{え か}きツールやスタンプでいろん
な絵^えを描^かいてみよう。

モンタージュ


「モンタージュ」ってわかるかな?体^{からだ}・りんかく・目^め・
^{あたま くち}頭・口^{くち}の5つのパーツを^{えら}選んで、モンタージュで合
成^{せい}キャラクターができるんだ。思いきりかっこいい
キャラクターを作^{つく}ろう!

パラパラアニメ

ドラゴンボールZ^{ゼット}のキャラクターのパラパラアニメ
がついてるよ。ダイナミックな動き^{うご}をお手本^{てほん}にして、
キミもアニメを作^{つく}ってみよう!

でパワーアップ!

1 マンガカセットをセットする



かならず電源スイッチを切った状態で、カセットの向きを間違えないように図をよく見てセットします。

2 電源スイッチを入れる



本体の右側面の電源スイッチを上（うへ）にスライドさせると、電源が入ります。

！電源スイッチを入れたまま5分以上放（はな）つておくと、ピーピーピー…と鳴（な）ります。

使（つか）わないときは、スイッチを切りましょう。


3 タイトル画面からもくじ画面へ



タイトル画面が表示されます。画面にタッチすると、もくじ画面になります。

！オープニング画面に絵が描いてあるときは、タイトル画面の前にオープニング画面の絵が表示されます。

4 もくじ画面でページを開く




ここからスケッチ画面、オープニング画面、パズル画面を開くことができます。

！ここからの操作がわからないときは、本体の取扱説明書を読んでください。

ペンタッチの位置直しをしたい場合



図のようにタッチペンのペン先で位置直しスイッチを押すと、次の画面が表示されます。




これは、実際のペンタッチの位置と画面に出る絵の位置を正確に合わせるための操作です。左上と右下に✦が表示されるので、✦の中心にタッチペンで軽く1回ピッと音がするまでタッチします。

! この画面は、初めて使うときと長時間電池をはずしておいたときに自動的に表示されます。詳しくは、本体の取扱説明書の6ページ、34ページを読んでください。

スタンプを^{つか}使いこなす

ドラゴンボールZのキャラクターのスタンプは、メニューDから^{えら}選ぶんだ。いっぱいあるぞ。


1 はいけいスタンプを押す^お




メニューDにタッチすると、スタンプの^{しゅるい}種類の一覧が^で出てきます。ここでは、[はいけい]にタッチします。




^{はいけい}背景スタンプが^{ひょうじ}表示されます。メニューパネルの<または>にタッチすると、次の^{つぎ}背景スタンプに^き切り替わるので、好きなものをタッチして^{えら}選びます。

!  にタッチすると^さ左右反転します。
どちらか好きな方^すを選びます。


2 キャラクターのポーズを選ぶ^{えら}




メニューDにタッチして、今度は^{こんど}[ポーズ1]を^{えら}びます。



^{おな}同じようにメニューパネルの<または>にタッチして、スタンプを切り替^きえます。好^すきなポーズスタンプをタッチして^{えら}びます。

❗  にタッチすると^さ左右反転^{ゆうはんてん}します。
^すどちらか好^{ほう}きな方^{えら}を選びます。




^{がめん}画面にタッチすると、背^{はい}景スタンプの^{うえ}上にポーズスタンプを^お押せます。

❗ [ポーズ2][かおスタンプ]
 [そのたスタンプ]も^{どうよう}同様
 です。

モンタージュでキミだけの キャラクターを作ろう


からだ 体・りんかく・目・頭・口の順 ばん 番 にスタンプを押して
いくとうまくいくぞ。


1 からだを選ぶ



メニューDにタッチすると、スタンプの種類の一覧が出てきます。

ここでは、[からだ]にタッチします。メニューパネルの<または>にタッチすると、次のスタンプに切り替わるので、好きなものをタッチして選びます。画面の好きな位置にタッチして、からだスタンプを押します。



選ぶ前に  にタッチすると左右反転します。どちらか好きな方にします。

2 りんかくを^{えら}選ぶ



メニューDにタッチして、今度は^{こんど}[りんかく]を^{えら}選びます。

^{おな}同じようにメニューパネルの〈または〉にタッチして、スタンプを^き切り替^かえます。好きなものをタッチして^{えら}選びます。画面^{めん}にタッチして、りんかくスタンプを^お押します。


! ^{えら}選ぶ前に^{まえ}  にタッチすると左右反転^{さゆうはんてん}します。

どちらか^す好きな方^{ほう}にします。

! からだの^{うへ}上にある☆にペン先^{さき}を^あ合わせてタッチすると、だいたい^いちょうどよい位置^ちにりんかくスタンプを^お押せます。この^{あと}後も同じように☆は^{おな}次の^{つぎ}スタンプを^お押す位置^いの^め目安^{やす}になります。

! うまいかないときは、メニューBの[やりなおし]をタッチして、^{なんど}何度かやってみてください。

3 ^め ^{あたま} ^{くち} ^{えら} 目・頭・口を選ぶ



おなじようにして、メニュー
Dから[め][あたま][く
ち]の^{じゅんばん}順番でスタンプをそ
れぞれ^{えら}選んで^お押します。
! [くち]用の^{よう}÷ はありま
せん。

こんなキャラクターができちゃった!




たの パラパラアニメを楽しもう

ドラゴンボールZの^{ゼット}パラパラアニメを^みてみよう。
なかなかの^{はくりょく}迫力だろう。キミも^{つく}こんなの作れる？



メニューDにタッチして、[パラパラアニメ]を^{えら}選びます。メニューパネルのくまたは>で2^{しゅるい}種類の^{えら}パラパラアニメを選ぶことができます。


^{みぎした}右下の  にタッチすると、パラパラアニメが^{れん}連続^{ぞくひょうじ}表示されます。

- ❗ やめるときは、画面の^{がめん}どこかにタッチします。
- ❗ パラパラアニメのスタンプはポーズ1に^{はい}入っています。自分^{じぶん}でパラパラアニメを^{つく}作るときに^{しやう}使用してください。詳しくは、本体^{ほんたい}の取扱説明書^{とりあつかいせつめいしょ}の18ページ^よを読んでください。

ドラゴンボールZ ^{セット} ^{いちらん} スタンプ一覧

このカセットに入っているスタンプ・パラパラアニメの ^{いちらん} 一覧です。

[はいけい] ^{まい} (4枚)



[ポーズ1] (15枚)^{まい}



▼次の3枚はパラパラアニメにも使われています。^{つぎ}





▼次の2枚はパラパラアニメにも使われています。



[ポーズ2] (8枚)^{まい}



[かおスタンプ] (18枚)^{まい}



[そのたスタンプ] (2枚)^{まい}



[からだ] (7枚)^{まい}



[りんかく] (9枚)^{まい}



[め] (16枚)^{まい}





[あたま] (まい^{まい}17枚)





[くち] (8枚^{まい})



おことわり

商品しょうひんの企画きかく、生産せいさんには万全ばんぜんの注意ちゅういをはらっておりますが、ソフトの内容ないようが非常ひじょうに複雑ふくざつなためにプログラム上じょう、予期よきできないような不都合ふつごうが発見はっけんされる場合ばあいが考えかんがられます。万一まんいち、誤動作ごどうさ等とうを起こすような場合ばあいがございましたら、相談そうだんセンターまでご一報いっぽうください。

お買い上げのお客様へ

商品についてお気づきの点がございましたら、お客様相談センターまでお問い合わせください。住所、電話番号、保護者の方とお子様のお名前・お年も必ずお知らせください。

バンダイお客様相談センター

(関東)台東区駒形2-5-5 〒111-81

☎ 03-3847-6666

(関西)大阪市北区豊崎4-12-3 〒531

☎ 06-375-5050

(中部)名古屋市昭和区御器所3-2-5 〒466

☎ 052-872-0371

●電話受付時間 月～金曜日(祝日を除く)10時～16時

●電話番号はよく確かめてお間違いのないようご注意ください。

